



1. korak

Šotor nekoliko povlecite narazen, primite križno konstrukcijo in jo dvignite, ter stopite nekaj korakov nazaj, da se noge šotora razprejo do širine 3m.



2. korak

Stopite na podstavke pri nogi šotora in pritisnite rdeč gumb. Raztegnite nogo šotora dokler se mehanizem ne zaskoči. Ponovite postopek pri vseh nogah, da je šotor razprt do drugega nivoja.



3. korak

Stopite pod šotor z eno nogo na podstavku. Z eno roko primite oporno palico ogrodja, ki poteka pod kotom 45°. Potisnite jo navzgor, dokler zgornji drsnik ne doseže vrha in zaprite rdečo ročico.



4. korak

Za raztegnitev šotora do maksimalne višine, z zunanje strani šotora zopet pritisnite rdeč gumb, ter raztegnite nogo šotora do vrha. Ponovite postopek pri vseh nogah.



5. korak

Šotor je postavljen. Šotor je stabilen, v primeru vetra ali neravnega terena lahko pričvrstite šotor z vrvmi in klini (zanke se nahajajo na napušču v vsakem kotu). Lahko pa tudi obtežite šotor pri vsaki nogi.

Odpravljanje težav

Pazite, da fleksibilne palice notranje konstrukcije ne ptiskajo na streho šotora. V kolikor se to zgodi, odprite rdečo ročico in nekoliko spustite šotor navzdol. Previdno zopet dvignite šotor in zaprite rdečo ročico. Če rdeče ročice ne dosežete pred tem s pritiskom rdečega gumba znižajte višino šotora.



Šotor zložite v obratnem vrstnem redu. Šotor popolnoma posušite preden shranite v torbo.

ENTDECKER Slovenija
Bizart Miha Vajt s.p.
Golnik 25a, 4204 Golnik

T 040 804 120
031 712 111
F 0509 12011

info@bizart.si
www.bizart.si
www.entdecker.com